



Mozgó csiga
Ø 40 mm
H03269-0 : egység



Fix csiga
H Ø 40 mm
H03270-0A : egység



Lapos csiga
Ø 40 mm
H03270-2 : egység



Ferde csiga
Ø 40 mm
H03273-0A : egység



Forgó csiga
Ø 40 mm
H03270-1 : egység



Csiga sarkokhoz
Ø 40 mm
H03276-0 : egység



**Csiga burkolattal és
derékszögű peremmel**
H03279-4A : egység